User Manual

多媒體喇叭 使用說明書 JK-U701L

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益。



號85路版頁村華大)山 建熟園 鄉 團果實 孫 · 后 公 即 育 份 號 寶 聲



機體淨重

失真度

喇叭尺寸


使用電源

響應效率

各部位名稱: 音量旋鈕 重低音旋鈕 靜音開關 音頻輸入孔

衛星喇叭: D92x W92x H230(mm)

AC 110 V / 60HZ



商品配件

- 木質超重低音音箱 X1
- 衛星喇叭 X 2
- 音源線 X 1
- 線控器 X 1
- 説明書 X 1
- 保證卡 X 1

主要功能

- 2.1 三件式喇叭設計
- 超重低音喇叭輸出功率: 26W (RMS)
- 衛星喇叭輸出功率:12W X 2 (RMS)
- 相容DVD、MP3、CD、PC、TV、GAME使用
- 配備線控器,可控制電源、音量、重低音
- 線控器具備耳機輸出端子,可外接耳機
- 衛星喇叭防磁設計,可直接置於電腦、電視旁

操作說明

- 1.將衛星喇叭的音源線一端,分別插入主機後面的音源輸出端子的插孔上。
- 2.將音源線的一端接上個人電腦或音響裝置的音頻輸出孔,另一端插入本機線控器的音頻輸入孔。
- 3.將超重低音喇叭的插頭,接上家用AC 110V的電源插座。
- 4.當你要使用耳機收聽時,可直接把耳機插頭,插入線控器的耳機輸出孔。

注意事項

- 不得將本系統放置於高温、潮濕的環境,更不得淋雨或受到強力衝擊。
- 若不慎將異物或液體灑落機內,應立即切斷電源,經專業人士檢查後方可使用。
- 長時間不用時請拔掉電源開關。
- 不得隨意拆開箱體,以防電擊及其他意外發生,如需維修請儘速通知(04)2310-3748售後服務專線協助處理。

售後服務

威勁國際股份有限公司

住址:台中市大墩十九街142-1號

電話: (04) 2310-3748 傳真: (04) 2310-5519